

## スポーツカウンの取り扱い方

### 1.耐水性

すべてのSportCountモデルは水圧に耐えるように設計され製造されています。通常の水泳に問題なく使用できます。使用後は必ずSportCountを淡水で洗って綺麗にし保管の前に乾いた布で拭いてください。

### 2.保管場所

SportCountは常温で保管して下さい。直射日光の当たる場所や、高温の場所や低温の場所に長時間放置しないでください。表示が暗くなることがあります。どちらの場合も常温で戻る事が多いですが直らない場合は有償での修理が必要となります。

### 3.衝撃

SportCountを落としたり硬いものにぶつけないように注意してください。製品が破損します。

### 4.静電気

SportCountの集積回路は静電気の影響を受けます。静電気が発生する電気機器や合成素材で作られた衣服には注意が必要です。

### 5.科学物質

ガソリンやアルコールなどの溶剤、化粧品のスプレー、クリーナー、塗料などは損傷を与える可能性があります。

### 6.バッテリー

ディスプレイが暗くなったり消えたりすると、電池を交換する必要があります。防水機能がリセットされる恐れがありますので当社に連絡するか、資格のある技術者に連絡し交換を行ってください。製品保証は無くなりますがご自身で交換も可能です。その際はリチウムバッテリーCR2016またはCR2032等、同等の物をご使用ください。

※バッテリー交換について

6.バッテリーにありますディスプレイが暗くなったり消えたりするとバッテリー切れが考えられます。ご自身で行う事も可能ですが、防水パッキンが切れ防水機能の欠如し水没の可能性がございます。交換の際は当社までご連絡ください。バッテリー交換を1,500円にて承っております。

初期の不具合の場合、当社までTELかEMAILをいただければ無償交換いたします。その場合は、お名前、ご住所、TEL、購入店舗名、購入日をお知らせ願います。

ご連絡先 :NorthPlant

TEL 0126-38-4265 EMAIL info@northplant.net



## スポーツカウンント

## 取扱説明書

SportCount COUNTDOWN MODEL  
スポーツカウンント カウントダウン



この度はカウントダウンをお買い上げ誠にありがとうございます。  
この商品を手に着した瞬間からあなたは、常に同じタイミングで通知を受け規則正しい動作を習得出来る事でしょう。  
この取扱説明書確認しあなたのスポーツ環境改善にお役に立ててください。



開発製造 :スポーツカウンント社(米国・メリーランド州)

輸入販売 :NorthPlant

069-0382 北海道岩見沢市幌向北2条1丁目611-26

TEL 0126-38-4265

EMAIL info@northplant.net WEB <http://northplant.net/>

## スポーツカウント カウントダウン 取扱説明書

### 1.電源ON

親指でボタンを押してカウントダウンタイマーを起動します。起動時は(図-1)の表示になり、カウントダウン30秒にセットされています。



### 2.カウントダウンを開始する

ボタンを押してカウントダウンを開始します。これにより、カウントダウンタイマーが起動し、設定した秒数が減少していきます。ディスプレイの数字は「分、秒、10分の1秒、100分の1秒」を表しています。例えば、(図-2)であればカウントダウンの残りが25秒と言う事を示します。



### 3.カウントダウンの一時停止、再開

カウントダウンを一時停止するには、カウントダウン中にボタンを1回押します。ボタンを押すと(図-3)のようにディスプレイ表示が変化しながら点滅します。再開の準備が出来たら再度ボタンを押すとカウントダウンが再開されます。



### 4.カウントダウン時間の終了

設定した時間が経過すると0が点滅し、バイブレーションが5回作動します。その後ディスプレイは完了したラップ数を表示し、設定した設定時間とラップ数を交互に表示します。



### 5.新ラップで設定したカウントダウンを新たにカウントする

新しいラップで新たにカウントダウンを始める時には、ボタンを押すだけで新しいラップが始まります。ラップ数は99ラップまで何度もサイクルを繰り返すことができます。99ラップを経過するとラップ数は再び1ラップで始まります。

### 6.ラップ時間をリセットし元の設定時間に戻す

タイマーが実行中、または一時停止中に、ボタンを2秒間押し続けると時間がリセットされます。この場合そのラップ中の時間だけリセットされ、設定した時間に戻ります。ラップ数はリセットされません。

### 7.ラップやカウントをリセットする


「3.カウントダウン時間の終了」時に、ボタンを2秒間押し続けるとラップやカウントがリセットされます。

### 8.カウントダウン時間の設定方法

カウントダウンタイマーは、前回のセッションで使用されたのと同じ設定時間に開始されます。別の時間を設定したい場合は以下の方法で行ってください。今回は15分30秒を例に説明いたします。

1. カウントダウンタイマーを「5.ラップ時間をリセットし元の設定時間に戻す」を参考にリセットします。

2. リセットしたカウントダウンタイマーのボタンを2秒間押し続けると左端の数字の点滅が始まります(図-4)左端の数字は「分」を表しますので点滅したらボタンを15回押します。



3. 約6秒間何もせずにいると点滅が「秒」に移ります。秒は30にしたいので、ボタンを30回押すか長押しで早送りし30まで進めます(図-5)約6秒立ちますと点滅が終わり設定が完了します。



### 9.スリープモード

バッテリーの寿命を延ばすために、約30分間使用しないとディスプレイが消灯します。スリープモードから復帰するにはボタンを押してください。